



## Quick Guide Handmate UV1800



Tragen Sie immer eine persönliche Schutzausrüstung (UV Gesichtsschutz, Handschuhe und Kleidung)! Umstehenden ohne UV-Schutz müssen einen sicheren Abstand von 6 Meter betrachten! Das Gebiet rundherum der Handeinheit kann sehr warm werden!

Der Handmate UV1800 ist integriert in einem Aluminium Box. Der Handmate UV1800 hat ein Netzkabel, das 225 cm lang ist, das Kabel zur Handeinheit ist 8 Meter.



Installieren Sie die Start/Stop Station neben der Box. Stationieren Sie den UV Handeinheit auf der Start/Stop Station.

Schließen Sie den Netzkabel an einem Verlängerungskabel oder sofort an Steckdose an. Netzspannung:  
110-250 V / 50-60 Hz / 10-20 A.



**KONTROLLE TASTEN IN DER ALUMINIUM BOX**  
Schalten Sie die Spannung ein durch drücken der **ON**-Taste. Der grüne Indikator leuchtet auf.

In dem Display der UV Handeinheit wird **DONE** angezeigt.



Drücken Sie die Taste mit dem Lampensymbol zum Aktivieren der UV-Lampe. Der grüne Indikator leuchtet auf. In dem Display wird der Text **WAIT** angezeigt.



Warten Sie bis **DIM** in dem Display angezeigt wird, jetzt ist der Handmate UV1800 betriebsbereit.



### **WICHTIG !!**

Eine UV-Lampe **IMMER** abkühlen lassen  
Eine UV-Lampe **NUR** kalt zünden  
Halten Sie den Bereich belüftet.

### **Fehlermeldung in Betriebsanleitung**

- E14 LAMPE ÜBERHITZUNG
- E15 AUSFALL LÜFTER
- E17 TEMPERATURSENSOR FEHLER
- U51 ABSTAND VOM BODEN
- U94 ZEIT MANAGEMENT 5 MINUTEN

Verwenden Sie die Taste auf der Handeinheit und/oder auf dem Verlängerungsgriff um nach **FULL** zu schalten. (ist vollständige UV Energie)

**Full Power UV braucht man zum Aushärten.  
Oberfläche Entfernung 2 - 3 cm!**

**ACHTUNG:** Wann in dem Display der UV Handeinheit den Text **DIST** wird angezeigt und ein Beep-Signal klingt, ist der Abstand zur Oberfläche ist nicht richtig. **UV Aushärtung ist nicht möglich.**

Bewegen Sie der Handmate UV1800 in eine Position in der Nähe der Oberfläche, dann hört das Beep-Signal auf. In dem Display wird **DIM** angezeigt, jetzt kann man durchschalten nach **FULL** und mit Aushärtung weiter gehen.

### **ZEITMANAGEMENT**

Wann die UV Handeinheit in **DIM** zu Länge in der Start/Stop Station liegt (5 Minuten), schaltet die UV-Lampe automatisch ab. Der Display zeigt **U94**. Drücken Sie auf dem Knopf mit dem **Lampe-Symbol/OFF**. Der Text **COOL** (kühlen) wird angezeigt und nach 8 Minuten wird **DONE** angezeigt.

### **AUSSCHALTEN**

Drücken Sie den Schalter mit dem Lampensymbol von **DIM** nach **OFF**. Der Text **COOL** wird im Display angezeigt.

Lassen Sie den Handmate UV1800 verbunden mit Netzspannung bis **DONE** wird angezeigt.

Drücken Sie die (power) **OFF** Taste auf der ON/OFF Schalter, entfernen Sie den Netzkabel von der Netzspannung und setze die UV Handeinheit zurück im Aluminium Box.