



Quick Guide Handmate UV1800



Portez toujours un équipement de sécurité personnel ! (l'écran facial UV, des gants et des vêtements de protection d'UV)
 Passants non protégés : Gardez vos distances de 6 mètres !
 Attention : Le boîtier autour de l'unité UV de main chauffe !

Le Handmate UV1800 est intégré dans une boîte en aluminium.
 Le Handmate UV1800 a un câble d'alimentation de 225 centimètres, le câble vers l'unité de main est 8 mètres.

Positionnez la station de marche/arrêt à côté de la boîte en aluminium.
 Sortez l'unité UV de main et placez-le sur la station de marche/arrêt.



Connectez le câble d'alimentation à une rallonge ou directement à une prise murale.

Prise / secteur :
 110-250 V / 50-60 Hz / 10-20 A.



BOUTONS DE COMMANDE DANS LA BOITE EN ALUMINIUM

Allumez l'appareil en appuyant **ON** sur le bouton **ON/OFF**.

Le voyant vert dans l'interrupteur va brûler.



A l'écran de l'unité UV de main le texte **DONE** sera affiché.

Appuyez sur le bouton avec le **symbole de lampe** pour démarrer la lampe UV. Le voyant vert va brûler. A l'écran de l'unité UV de main le texte **WAIT** sera affiché.



Quand **DIM** est affiché à l'écran, le Handmate UV1800 est prêt à l'emploi.



Avec le bouton sur l'unité UV de main et, ou, sur le poteau d'extension, vous pouvez maintenant basculer vers **FULL**. (C'EST LA PLEINE ENERGIE UV)

Durcissement aux UV toujours avec puissance de sortie FULL énergie, 2 à 3 cm de la surface.

Quand **DIST** est affiché à l'écran de l'unité UV de main, et un signal sonore retentit, la distance à la surface n'est pas correcte.

Durcissement aux UV n'est plus possible.

Déménagez le Handmate UV1800 à une position proche de la surface de durcissement et le signal sonore s'arrêtera.

DIM est affiché à l'écran et la lampe peut être basculée sur **FULL** afin de redémarrer le durcissement.

GESTION DU TEMPS

Quand l'unité UV de main reste trop longtemps dans **DIM** dans la station de marche/arrêt (5 minutes) la lampe s'éteindra automatiquement et **U94** s'affiche à l'écran. Eteignez l'interrupteur avec le symbole de lampe à **OFF**. L'écran va à **COOL** et après 8 minutes à **DONE**.

ARRÊTER

Eteignez l'interrupteur avec le symbole de lampe de **DIM** à **OFF** pour mettre fin au durcissement.

Le texte **COOL** sera affiché.

Laissez le Handmate UV1800 connecté à la prise / secteur jusqu'à **DONE** est montré à l'écran.

Tournez maintenant l'interrupteur **marche/arrêt** à **OFF**, retirez le câble d'alimentation de la prise secteur et remettez l'unité de main UV dans la boîte en aluminium.

IMPORTANT !!

Toujours refroidir une lampe UV chaude.
Ne démarrez jamais une lampe UV chaude.
Gardez la zone de séchage ventilée !

MESSAGES D'ERREUR

- E14 LAMPE SURCHAUFFÉE
- E15 ECHEC DU VENTILATEUR
- E17 ECHEC DU CAPTEUR DE TEMPERATURE
- U51 DISTANCE AU SUBSTRAT
- U94 GESTION DU TEMPS 5 MINUTES