

Quick Guide Handmate UV600



Maak altijd gebruik van het persoonlijke veiligheidspakket (UV gezichtsmasker, beschermende kleding en handschoenen). Onbeschermde omstanders dienen op 6 meter afstand te blijven!

De onderkant van de handunit kan zeer heet worden!

De DecoRad Handmate UV600 heeft een aansluitkabel van 60 cm lang.

Neem de handunit & powerunit uit de transportkoffer.

Koppel de aansluitkabel aan een verlengsnoer.

Spanning:

200 – 250 V / 50 – 60 Hz / 10 – 16 A

De DecoRad Handmate UV600 wordt standaard geleverd met zowel een korte handgreep als een electronische verlengsteel.

DE VERLENGSTEEL AANSLUITEN

Sluit aan de achterzijde van de handunit de datakabel met wartel voorzichtig aan

BEDIENINGSKNOPPEN OP DE POWERUNIT

Druk op de **On** schakelaar van de schakelkast/ voeding om de spanning in te schakelen.

Het indicatielampje in de schakelaar zal gaan branden.

In het display van de handunit verschijnt de tekst **DONE**.

Druk op de knop met het **lampsymbool** om de UV lamp te starten.

Het groene LED lampje zal branden.

In het display van de handunit verschijnt de tekst **WAIT**.



BELANGRIJK!

Een UV lamp **ALTIJD** laten afkoelen
 Een UV lamp **ALTIJD** koud opstarten
 Gebruik altijd het veiligheidspakket.

FOUTMELDINGEN ZIE HANDLEIDING

E14 LAMP OVERVERHIT
 E15 UITVAL KOELING
 E16 UITVAL SHUTTER
 E17 UITVAL TEMPERATUUR SENSOR
 U51 AFSTAND TOT ONDERGROND
 U94 TIJD MANAGEMENT 5 MINUTEN

Zodra de tekst **DIM** in het display van de handunit verschijnt is de Handmate UV600 klaar voor gebruik.

Met de knop op de UV handunit en/of de knop op de verlengsteel kan nu naar **FULL** geschakeld worden (is volledige UV-output)

Full power UV is alleen mogelijk in een bereik van 2-4 cm boven het oppervlak.

ATTENTIE: Wanneer in het display van de UV handunit de tekst **DIST** verschijnt en een akoestisch signaal klinkt, is de UV handunit te ver verwijderd van het oppervlak. **UV uithardende werkzaamheden zijn niet langer mogelijk.**

Zodra men weer binnen de juiste afstand van het te behandelen oppervlak komt, stopt het akoestische signaal. In het display wordt **DIM** vermeld en de lamp kan weer doorgeschakeld worden naar **FULL** om de werkzaamheden te hervatten. De shutter opent automatisch.

TIMEMANAGEMENT

Laat men de Handmate in **DIM** te lang in het basis station liggen, dan zal na 5 minuten de melding **U94** verschijnen. Zet de lamschakelaar uit. Display gaat over naar **COOL** en vervolgens na 8 minuten naar **DONE**

UITSCHAKELEN

Druk op de **OFF** knop van het lamp-symbool. De tekst **COOL** verschijnt in het display. Laat de UV lamp afkoelen tot de tekst **DONE** verschijnt. Druk vervolgens op de (power) **OFF** knop.

Laat de Handmate UV600 op het lichtnet aangesloten tot DONE in het display verschijnt. Druk dan the ON/OFF schakelaar naar OFF, haal de aansluitkabel uit het stopcontact en plaats zowel de hand- als de powerunit in de transportkoffer.