



GEN6

Quick Guide Floormate



Veiligheid

Gebruik altijd het meegeleverde veiligheidspakket!
(UV gelaatsscherm, handschoenen en Tyvec overall)
Onbeschermde toeschouwers moeten afstand houden. (min. 10 meter)!



Voorbereiding

Open de flightcase en neem de Floormate uit. Ontgrendel de duwbeugel en zet deze rechtop.
Neem het metalen hitteschild uit en zet op de vloer.
Afstellen lamphuis door de rode hendels volledig omlaag te bewegen.



De lamphoogte is verstelbaar bij oneffenheden in de vloer.



Plaats het hitteschild onder het lamphuis (beschermt de vloer tegen brandplekken). Gebruik het oranje aansluitsnoer en sluit dit aan op de achterzijde van de Floormate.

De Floormate aansluiten op (net)stroom. 190/250, vac – 16A – 50 / 60 Hz.



INSTELLEN VANAF HET DISPLAY

Druk op de **ON** knop aan de achterzijde van de Floormate. Het display toont 2 seconden de software versie die wordt gebruikt.

Snelheid instellen door: **gelijktijdig plus (+) en min (-) indrukken** – het getoonde getal is de snelheid in meter per minuut (min.: 3,5 m/pm & max.: 20 m/pm) – pas de snelheid aan door op de plus (+) of min (-) knoppen te drukken – **BEVESTIG de gewenste snelheid door op ENTER te drukken.**

Starten UV-lamp; druk op **ON** en een groene LED gaat branden (**activated**), gevolgd door een rode LED, (**wait**) (opwarmen ca. 40 seconden). De UV-lamp gaat van 0 naar 100% en zal automatisch dimmen.

De oranje LED (**standby**) gaat branden (de groene LED (**activated**) brandt ook) – De UV-lamp is op dit moment in dimming modus (20%).

De Floormate is nu klaar voor gebruik.



Werking

Rijdt de Floormate van het hitteschild.

Houdt de Floormate met brandende UV-lamp **continu in beweging!**

Druk 1 x op de linker knop (LAMP) in de duwbeugel om de UV-lamp naar full power te brengen. **Direct gevolgd door 1 x de rechter knop (DRIVE)** in de duwbeugel. In het display brandt de paarse LED (full power) en de ingestelde snelheid is zichtbaar.



NU BENT U MET DE FLOORMATE AAN HET CUREN/UITHARDEN OP FULL POWER OP DE INGESTELDE SNELHEID.

DRIVE functie rijden met motor is NIET mogelijk wanneer de UV-lamp nog in 20% staat.

De Floormate kan ook worden gebruikt met de UV-lamp op **full power** zonder de DRIVE functie met motor te gebruiken – Hiermee kan de gebruiker hoeken en kanten uitharden/curen door te duwen. **(paarse LED !!)**

UITSCHAKELLEN

Plaats het UV-lamphuis boven het hitteschild.

Druk op de "Lamp" knop op de duwbeugel; de UV-lamp schakelt naar de dimming positie

Druk op de "off" knop in het display om de Floormate uit te schakelen, laat afkoelen tot hij automatisch uitschakelt.

Koppel de Floormate los van de netspanning en verwijder de stroomkabel.

Duw de rode balk naar beneden om de duwbeugel los te maken.

Klap de duwbeugel naar beneden en zeker deze, trek de rode hendels naar de hoogste positie lamphuis. De Floormate is nu klaar voor transport.

Foutcodes: Het display toont foutcodes – RAADPLEEG DE HANDLEIDING VOOR OPLOSSINGEN.

E.01 = communicatie fout	E.18 = voltage te laag
E.11 = lamp starter uitval	E.21 = motor uitval
E.12 = systeem fout	U.91 = hellingshoekdetectie
E.13 = lamp uitval	U.92 = geen-beweging-fout (kort)
E.14 = temperatuur uitval	U.93 = geen-beweging-fout (lang)
E.15 = ventilator uitval	U.94 = automatisch uit na 5 min. geen gebruik

SPECIALE AANDACHT

- Begin alleen met UV curen wanneer het water uit het watergedragen product volledig is verdampt (gebruik een vochtmeter)
 - Maak een cureplan (sla niets over / maak een voldoende overlap om zeker te zijn dat overal voldoende UV energie is gekomen om te curen/utharden).
 - Houd de Floormate altijd in beweging om brandplekken aan de vloer te voorkomen
Hitteschild gebruiken bij opstarten en afkoelen UV lamp, juist op hout en flex. vloer.
 - De Floormate werkt vanaf 0°C, niet daaronder. Het UV lampsysteem is computer gestuurd, wanneer de UV-lamp te koud is, zal het systeem 10 pogingen doen om de UV-lamp op te warmen en te starten.
Druk 1 x op **ON** om te starten, daarna verteld het display met LED + tekst de status. Het computersysteem van de Floormate weet hoe het een koude UV moet opwarmen en wanneer het een warme UV-lamp moet koelen.
 - Na een nacht in de vrieskou (auto) moet de Floormate acclimatiseren gedurende 1 uur in een warme omgeving (condensvorming op elektronica)
 - De connector van het aansluitsnoer **stevig aanduwen en vergrendelen** voor een goede verbinding
 - Snelheidsafstemming is op aanwijzing van de coating leverancier/producent
Snelheid algemeen: watergedragen producten tussen 5 en 11 meter per minuut, full solids/100% producten circa 4-5 meter per minuut.
 - In het geval van problemen door instabiele stroomtoevoer.
 - De UV lamp flinkt
 - En/of de Floormate reageert niet op de knop DRIVE (rijden met motor)
- ⇒ **OPLOSSING = Systeem Reset:**
- Plaats de Floormate op het hitteschild
 - Druk op de **"OFF"** knop op het display. Laat de UV lamp afkoelen tot automatische uitschakeling.
 - Druk op de **"ON"** knop aan de achterzijde van de Floormate