



GEN6

Bediener Quick Guide Floormate



Sicherheit

Tragen Sie immer das mitgelieferte Sicherheitspaket!
(UV Gesicht Schutzschild, Schutzkleidung und Handschuhe)
Ungeschützte Zuschauer sollten Abstand halten (mindestens 10 Meter)!



Vorbereitung

Öffnen Sie das Flightcase und entfernen Sie den Floormate. Ziehen Sie den Stift zurück, um den Lenker freizugeben und stellen Sie es aufrecht auf. Nehmen Sie den Hitzeschild heraus und lege es auf den Boden. Stellen Sie das Lampenhaus ein durch die roten Hebel vollständig nach unten zu bewegen.



Die Lampenhöhe ist einstellbar, auch wenn der Boden uneben ist.



Legen Sie den Hitzeschild unter das Lampenhaus (verhindert Verbrennung der Untergrund/Fußboden). Verwenden Sie das orangefarbene Netzkabel und befestigen Sie es an der Rückseite der Floormate. Jetzt kann der Floormate an das Stromnetz angeschlossen werden. 190/250, vac – 16A – 50 oder 60 Hz.



EINRICHTUNG VOM DISPLAY

Drücken Sie die Einschalttaste **ON** auf der Rückseite der Floormate. Das Display zeigt 2 Sekunden die verwendete Softwareversion. Geschwindigkeit einstellen durch: **Drücken Sie die Plus (+) und Minus (-) gleichzeitig** – die gezeigte Nummer ist Meter/pro Minute (min.: 3,5 m/pm & max.: 20 m/pm) – die Geschwindigkeit kann eingestellt werden durch drücken der Plus (+) oder Minus (-) – **BESTÄTIGEN GESCHWINDIGKEIT durch drücken der ENTER Taste.**



UV-Lampe starten; **ON** Taste drücken und eine grüne LED wird **aktiviert** anzeigen. Darauf folgt eine rote LED, das sagt dem Bediener, er soll warten (**wait**) (Aufwärmen etwa 40 Sekunden) Die UV-Lampe geht von 0 auf 100% und es wird automatisch gedimmt wenn UV bereit ist.

Die orange LED (**standby**) brennt wenn der Floormate betriebsbereit ist. (die grüne LED (aktiviert) brennt ebenfalls) – Lampe befindet sich im Dimm Modus (20%).

Der Floormate ist jetzt betriebsbereit.



BEDIENUNG

Entfernen Sie den Floormate vom Hitzeschild.

Halten Sie den Floormate mit brennender UV-Lampe immer in Bewegung!
Drücken Sie 1 x linke Taste (LAMP) im Lenker um die volle Leistung der UV-Lampe zu aktivieren **und drücken Sie anschließend 1 x rechte Taste (DRIVE)** im Lenker. Auf dem Display leuchtet die lila LED (volle Leistung) und die Fahrgeschwindigkeit ist sichtbar.

JETZT HÄRTEN SIE MIT VOLLER LEISTUNG AUF DER EINGESTELLTE GESCHWINDIGKEIT.

Die motorisierte Geschwindigkeit (DRIVE) ist nicht möglich wenn sich die UV-Lampe in 20% Modus befindet. Floormate kann auch mit voller Leistung ohne motorisierte Geschwindigkeit (DRIVE) betrieben werden zur Aushärtung Kanten und Ecken durch Drücken **(lila LED !!)**

Ausschalten

Stellen Sie das UV Lampenhaus auf den Hitzeschild.

Drücken Sie die Taste "Lampe" am Lenker. Die UV-Lampe schaltet in die Dimm Position.

Drücken Sie die "Aus" Taste auf dem Display, um den Floormate auszuschalten, und lassen Sie ihn bis zur automatischen Abschaltung abkühlen.

Trennen Sie den Floormate von der Netzspannung. Entfernen Sie das Netzkabel vom Floormate.

Drücken Sie den roten Balken nach unten, um den Lenker freizugeben. Klappen Sie den Lenker nach unten und sichern Sie ihn. Ziehen Sie die roten Hebel in der höchsten Position des Lampenhauses. Die Floormate ist jetzt transportbereit.

Fehlermeldungen: der Display zeigt Fehlercodes – Überprüfen Sie das Handbuch

E.01 = Kommunikationsfehler	E.18 = zu geringe Spannung
E.11 = Fehler Vorschaltgerät	E.21 = Motor/Vorschubfehler
E.12 = Systemfehler	U.91 = Neigungsfehler
E.13 = Lampenfehler	U.92 = Stillstandsfehler 4 Sekunden
E.14 = Temperaturfehler	U.93 = Stillstandsfehler 15 Sekunden
E.15 = Ventilatorfehler	U.94 = Automatisch AUS nach 5 Minuten

BESONDERE AUFMERKSAMKEIT

- Benutzen Sie ein Feuchtemessgerät. NUR wenn den Wasserbasierten UV Versiegelung völlig trocken ist können Sie mit der UV-Vernetzung anfangen.
 - Mach ein Vernetzungsplan/Bodenplan. Wichtig: Überall überlappend mit UV-Vernetzung vorgehen.
 - Immer in Bewegung bleiben um Verbrennung zu verhindern und verwenden Sie den Hitzeschild.
 - Floormate nicht unter 0°C (= 32°F) benutzen. Das UV-Lampsystem ist Computer gesteuert, wenn ihr Floormate nicht sofort die UV-Lampe startet: Die Lampe ist zu warm oder zu kalt. Ihr Floormate bestimmt selber wann die richtige Temperatur zum Starten erreicht ist. Beachten Sie die LED Anzeige im Schaltkonsole/Display.
 - Floormate unter 0°C gelagert (Transporte) **nicht sofort nutzen**. 1 Stunde am Arbeitsplatz **akklimatisieren** lassen
 - Die Stecker des mitgelieferten Netzkabels: **fest drücken und verriegeln für eine gute Verbindung**.
 - Geschwindigkeit Floormate : Bitte konsultieren Sie Ihren Lacklieferant.
Im Allgemeinen: Wasserbasierte Produkte zwischen 5 und 11 Meter (= 16,5 und 33 feet) pro minute, full solids zwischen 4-5 Meter (= 13-16,5 feet) pro Minute.
 - Im Falle von ein Stromspeicher
 - UV-Lampe pulsiert
 - Und/aber Floormate geht nicht im Vorschub.
- ⇒ System Reset:
Stellen Sie das UV Lampenhaus auf den Hitzeschild.
Drücken Sie die '**OFF**' auf der Schaltkonsole
Lassen Sie die UV-Lampe abkühlen bis sie automatisch ausgeschaltet wird.
Drücken Sie die Taste '**ON**' auf der Rückseite des Floormate.