



Quick Guide Handmate UV1800



Het dragen van het UV gezichtsmasker, beschermende handschoenen en kleding is verplicht!

Onbeschermde omstanders dienen op 6 meter afstand te blijven!

De onderzijde van de UV handunit kan zeer heet worden!

De Handmate UV1800 is geïntegreerd in een aluminium box. De Handmate UV1800 heeft een aansluitkabel van 225 cm lang, de kabel naar de UV handunit is 8 meter lang.

Plaats het start/stop station naast de aluminium box. Plaats de UV handunit op het start/stop station.



Koppel de aansluitkabel aan een verlengsnoer of direct in een wandcontactdoos.

Netspanning wandcontactdoos:

110-250 V / 50-60 Hz / 10-20 A.

BEDIENINGSKNOPPEN IN DE ALUMINIUM BOX

Schakel de spanning in door de ON/OFF-schakelaar op **ON** in te drukken.

Het groene indicatielampje in de schakelaar zal gaan branden.



In het display van de UV handunit verschijnt de tekst **DONE**.

Druk op de schakelaar met het lampsymbool. Het groene indicatielampje in de schakelaar zal gaan branden. In het display van de UV handunit verschijnt de tekst **WAIT**.



Wacht tot **DIM** verschijnt in het display, nu is de Handmate UV1800 klaar voor gebruik.





Met de knop op de UV handunit en/of de knop op de verlengsteel kan nu naar **FULL** geschakeld worden. (is volledige UV-output)

LET OP: Curen kan alleen in FULL-modus met een afstand tot het te behandelen oppervlak van 2 tot 3 cm.



ATTENTIE: Wanneer in het display van de UV handunit de tekst **DIST** verschijnt en een akoestisch signaal klinkt, is de UV handunit te ver verwijderd van het oppervlak. **UV uithardende werkzaamheden zijn niet langer mogelijk.**



Zodra men weer binnen de juiste afstand van het te behandelen oppervlak komt, stopt het akoestische signaal. In het display wordt **DIM** vermeld en de lamp kan weer doorgeschakeld worden naar **FULL** om de werkzaamheden te hervatten.



TIJDMANAGEMENT

Wanneer de UV handunit in **DIM** te lang in het start/stop station ligt (5 minuten) gaat de UV-lamp automatisch uit en verschijnt de melding **U94** in het display. Zet de schakelaar met het lampsymbool op **OFF**. Display gaat over naar **COOL** en vervolgens na 8 minuten naar **DONE**.



UITSCHAKELEN

Zet de schakelaar met het lampsymbool vanuit de **DIM**-stand op **OFF**. De tekst **COOL** verschijnt in het display.

Laat de Handmate UV1800 op de stroomvoorziening aangesloten totdat **DONE** in het display verschijnt.

Zet nu de ON/OFF-schakelaar op **OFF**, verwijder de aansluitkabel uit de stroomvoorziening en zet de UV handunit terug in de aluminium box.

BELANGRIJK !!

Een UV-lamp **ALTIJD** laten afkoelen.
Een UV-lamp **ALTIJD** koud opstarten.
Ventileer de ruimte goed.

FOUTMELDINGEN ZIE HANDLEIDING

- E14 LAMP OVERVERHIT
- E15 UITVAL KOELING
- E17 UITVAL TEMPERATUUR SENSOR
- U51 AFSTAND TOT ONDERGROND
- U94 TIJDMANAGEMENT 5 MINUTEN